

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Санификатор не работает.	Переключатель не нажат.	Установите выключатель в положение «ON».
	Штепсельная вилка не подсоединена.	Вставить вилку в электрическую розетку.
	Отсутствует электрический ток.	Проверить линию питания.
Санификатор включен, но не выдает дезинфицирующий раствор.	Системный контур пуст.	Нажмите на рычаг и подождите, пока внутренний контур машины не заполнится.
	Бак пуст.	Наполнить бак.
	Повреждение насоса.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.