

<b>ПРОБЛЕМА</b>	<b>ПРИЧИНА</b>	<b>УСТРАНЕНИЕ</b>
Пылесос не работает (для модели 230V).	<p>Выключатель не нажат.</p> <p>Не подключен.</p> <p>Текущая энергия отсутствует.</p>	<p>Нажмите выключатель.</p> <p>Вводить вилку в розетке.</p> <p>Проверьте линии электропередач.</p>
Пылесос не работает (для модели 24V).	<p>Батарея разряжена.</p> <p>Батарея неправильно установлена.</p> <p>Аккумулятор разряжен.</p> <p>Зарядка не работает.</p>	<p>Зарядите батарею</p> <p>Проверьте правильный ввод батареи.</p> <p>Замените аккумулятор.</p> <p>Зарядка должна быть проверена специалистом.</p>
Вакуум неудовлетворенный (для моделей 230 V и модель 24V).	<p>Бумажный мешок полный.</p> <p>Фильтровые элементы заблокированы.</p> <p>Аксессуары или трубы забитые.</p>	<p>Замените пылесборник.</p> <p>Очистите фильтровые элементы.</p> <p>Проверьте и очистите шланг и всасывающую соплу.</p>
Вакуум неудовлетворенный (для моделей 24V).	Батарея разряжена.	Зарядите батарею.
Устройство отключается во время работы (для модели 24V).	Батарея разряжена.	Зарядите батарею.