

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Пылесос не работает.	<p>Переключатель не нажат.</p> <p>Штепсельная вилка не подсоединена.</p> <p>Отсутствует электрический ток.</p>	<p>Нажать переключатель.</p> <p>Вставить вилку в электрическую розетку.</p> <p>Проверить линию питания.</p>
Недостаточное всасывание.	<p>Насадки или трубки засорены.</p> <p>Скребок всасывающего патрубка изношен или поврежден.</p>	<p>Проверить и очистить гибкую трубку и всасывающий патрубок.</p> <p>Проверить и заменить скребок.</p>
Неоднородное распыление моющего средства.	<p>Сопло засорено.</p> <p>Фильтр засорен.</p>	<p>Очистить сопло.</p> <p>Очистить всасывающий фильтр.</p>
Распыление моющего средства не работает.	<p>Не нажат выключатель.</p> <p>Сработало защитное термореле</p>	<p>Нажать выключатель.</p> <p>Подождать приблизительно 30 минут для автоматического перезапуска.</p>