

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Пылесос не работает.	Выключатель не нажат. Вилка не вставлена в розетку. Отсутствует электрический ток.	Нажать выключатель. Вставить вилку в электрическую розетку. Проверить линию электропитания.
Недостаточная мощность всасывания.	Бумажный мешок заполнен. Картриджи фильтра засорены. Трубы или дополнительные насадки закупорены.	Заменить мешок для сбора пыли. Очистить картриджи фильтра. Проверить и очистить гибкий шланг и всасывающий патрубок.