

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЯ
Нажатие кнопки (34), машина не включится.	<p>Переключатель цепей в положение „0”.</p> <p>Переключатель ошибка.</p> <p>Силовой кабель отключен.</p>	<p>Нажмите переключатель питания.</p> <p>Замените выключатель.</p> <p>Подключите кабель.</p>
Не вращается щетка.	<p>Функция карточки повреждена.</p> <p>Мотор щетки поврежден.</p> <p>Переключатель ошибка.</p> <p>Переключатель вращения щетки не нажат.</p>	<p>Заменить.</p> <p>Заменить.</p> <p>Замените выключатель.</p> <p>Нажмите переключатель.</p>
Не работает пылесос.	<p>Функция карточки повреждена.</p> <p>Мотор щетки поврежден.</p> <p>Переключатель ошибка.</p> <p>Переключатель не нажат.</p> <p>Бак для восстановления воды заполнен.</p>	<p>Заменить.</p> <p>Заменить.</p> <p>Замените выключатель.</p> <p>Нажмите переключатель.</p> <p>Слить, промыть и очистить бак.</p>
Прибор не сушит хорошо и оставляет на полу следы воды.	<p>Пылесос выключен.</p> <p>Переключатель ошибка.</p> <p>Всасывающий шланг заблокирован.</p> <p>Грязный скребок.</p> <p>Наполнен бак с грязной водой.</p> <p>Фильтр для грязной воды засорен.</p> <p>Лезвия кромки изношены.</p>	<p>Включите пылесос.</p> <p>Замените выключатель.</p> <p>Проверьте и если нужно почистите шланг между всасывающей планкой и баком накопителем.</p> <p>Очистите скребка.</p> <p>Слейте воду из бака с грязной водой.</p> <p>Очистите фильтр.</p> <p>Поверните их или смените.</p>

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЯ
Нет воды при выходе.	<p>Бак с чистой водой пуст.</p> <p>Перевключатель пуска электроклапана не нажат.</p> <p>Переключател ь ошибка.</p> <p>Кран закрыт.</p> <p>Фильтр блокирован.</p> <p>Не работает электроклапан.</p>	<p>Наполните бак.</p> <p>Нажмите перевключатель.</p> <p>Замените выключатель.</p> <p>Включите кран.</p> <p>Почистите фильтр.</p> <p>Обратитесь в службу технической поддержки.</p>
Очистка полов недостаточна.	<p>Щетки и моющие средства неадекватны.</p> <p>Щетка изношена.</p>	<p>Используйте подходящие щетки или моющие средства в зависимости от вида пола и уровня загрязнения.</p> <p>Замените щетку.</p>
<p>Пылесос не работает.</p> <p>Аспиратор не работает.</p> <p>Не выделяется вода.</p>	<p>Сенсорный датчик рукоятки является дефектным.</p>	<p>Заменить.</p>