

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
При нажатии кнопки разблокирования рычагов одновременно с рычагами вращения щетки, машина не запускается.	Вилка отсоединенна.	Подключить вилку.
Диск-держатель пэда не вращается	Рычаг вращения щетки/держателя пэда не нажат.	Нажать рычаг.
	Возможное наличие ино-родных тел.	Удалить застрявшие ино-родные тела.
Полирующая жидкость не поступает.	Бак пуст. Не нажата кнопка.	Наполнить бак. Нажать кнопку.
Недостаточная полировка пола.	Несоответствующий пэд или химическое веще-ство.	Использовать пэд или хи-мическое вещество, соот-ветствующие типу поли-руемого пола.
	Пэд изношен.	Заменить пэд.
Неравномерная работа машины или сильная ви-брация.	Проверить, что пэд идеально центрирован на диске держателя пэда.	Переустановить пэд, пра-вильно центрируя его на диске держателя пэда.
	Пэд не подходит для типа пола.	Использовать пэд, соот-ветствующий типу поли-руемой поверхности.
Машина неожиданно вы-ключается в процессе ра-боты.	Срабатывание термореле двигателя.	Нажимать кнопку восста-новления, пока не послы-шится "клик" и убедиться, что машина работает в правильном диапазоне.